3-220-300-03(1) SONY

ポータブルミニディスクプレーヤー

取扱説明書/Operating Instructions

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、

火災や人身事故になることがあります。 この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。

この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。 お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。







キャリングポーチ

乾電池ケース

ソニーご相談窓口のご案内

WAI KMANIA. ソニー株式会社の

主な特長

- ジャケットサイズの小型ミニディスクプレーヤー シャツの胸ポケットに入るサイズで、携帯に理想的な薄さと軽さです。
- MDI Pモードに対応
- 2倍または4倍モードでステレオ録音された曲を再生できます。 • ディスクごとの音量や音質の設定を登録できる「パーソナルディスクメモリー」機能
- お好みの音質を設定できる「デジタルサウンドプリセット」機能
- 曲をお好みの順番に並べ替えてお楽しみいただける「プログラム再生」機能 • 再生速度を調節できる「スピードコントロール」機能
- 電車の乗り越しなどを防ぐ メロディタイマー」機能
- 雷池持続時間の長時間化を実現した省雷力設計
- 簡単操作性を実現した光る液晶リモコン付きヘッドホン
- ディスク名や曲名を見たり、動作状況や電池残量を確認できます。また、「スティ ック・コントローラー」リモコンにより、本体をポケットに入れたまま手元で簡単 に操作できます。

充電池ケース

保証書

(バッテリーキャリングケース)

• 最長約160秋 LP4再生時)の長時間音飛びガードメモリー搭載

付属品を確かめる











- ・ 付属の充電式電池を持ち運ぶときは、必ず付属の充電池ケースに入れてください。ケースに入 れずにコイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保管すると、電池の+と-がシ ョートし、発熱することがあります。
- ・ 乾電池や乾電池ケースはコイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保管しないで ください。乾電池の+と-、または乾電池ケースの端子が金属とつながるとショートし、発熱

ソニーではMZ-E700のお客様技術相談窓口として「テクニカルインフォメーションセンター」 お使いになってご不明な点、技術的なご質問、故障と思われるときの相談は下記までお問い合わ

テクニカルインフォメーションセンター

雷話: 048-794-5194

受付時間: 月~金曜日 午前9時~午後5時(ただし、祝日、年末、年始、弊社休日を除く)

ご相談になるときは次のことをお知らせください

ご相談内容:できるだけ詳し

お買い上げ年月日

ソニー株式会社〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35 お問い合わせはお客様ご相談センターへ ● ナビダイヤル 0570-00-3311


● 携帯電話・PHSでのご利用は… 03-5448-3311

この説明書は再生紙を使用しています。

準備する 🗚

お買い上げ時には、まず充電式電池を充電してください。

充電式電池を充電する




約1.5時間で充電ランプが消え、充電が完了します。(充電完了後ランプが消え た状態で、さらに約1時間充電し続けてからお使いになると、電池の特性を最大 限に生かすことができます。)

充電式電池は約300回充電できます。

急速充電器のため、充電中および充電直後は充電器や充電式電池が一時的に熱 くなることがあります。その場合には充電ランプが消えて5分程してから充電式 電池を取り出してください。


充電式電池を入れる





乾電池ケースを本体に取り付ける。 図のように必ず⊝側から入れる。

リモコンをつなぎホールドを解除する




ミニディスクを聞くB

ミニディスクを入れる


OPENつまみを矢印の方向へ ミニディスクを入れ、ふたを閉める。





ディスクのラベル面を上にし、矢印の向きに 奥まで押し入れてください。

再生する



- ① 回転つまみをI◀ または▶▶■側へ回す(本体では▶▶/▶を押す)。 リモコンで操作すると「ピ」と確認音がします。
- ② 回転つまみを引いてVOL+または 側へ回して(本体ではVOLUME+/-を押し て) 音量を調節する。

リモコンの表示窓で音量を確認できます。

こんなときは	操作(リモコンの確認音)	
停止する	■を押す(ピー)	
一時停止する	Ⅲ を押す(ピ・ピ・ピ・・・) もう一度押すと解除されます¹)	
今聞いている曲を頭出しする	回転つまみをI◀◀側へ回す(ピピピ) 本体ではI◀◀を押す	
前の曲を聞く	回転つまみをI◀◀側へ繰り返し回す(ピピピ・ピピピ・・・) 本体ではI◀◀を繰り返し押す	
次の曲を聞く	回転つまみを▶▶▶ 側へ回す(ピピ) 本体では▶▶ /▶ を押す	
再生しながら早戻しする ¹⁾	回転つまみをI◀◀側へ回したままにする 本体ではI◀◀を押したままにする	
再生しながら早送りする ¹⁾	回転つまみを ▶▶ 側へ回したままにする 本体では ▶ / ▶ を押したままにする	
ディスクを取り出す	■を押してから、本体のOPENつまみをずらす ²⁾	
1) 一時停止中に本体のI◀◀または▶▶I/▶を押すと、再生に戻ります。		

一時停止中に回転つまみを◀◀または▶▶▶▶┃へ回したままにする(本体では◀◀または▶▶/▶を

押したままにする)と、再生音を聞かずに高速で早戻しや早送りができます。

) ふたを開けると、次の再生はディスクの最初から始まります。

ディスクを取り出すときは、■を押してからOPENつまみをずらしてふたを開けてください。

音飛びガード時間について 音飛びガード時間は次のようになります。

モード	表示	音飛びガード
ステレオ再生	表示なし	約40秒
LP2ステレオ再生	LP2	約80秒
LP4ステレオ再生	LP4	約160秒
モノラル再生	MONO	約80秒

表示窓の見かた

くわしくは、「曲名や曲の時間を見る」をご覧ください。

曲名3)または曲の経過時間




) 曲名やディスク名などの文字情報を記録しているディスクのときのみ表示します。 また、メロディタイマー設定中は「アラームを鳴らす」をご覧ください)、アラームが鳴るまでの時 間が表示されます。

- 本機は録音時間を2倍または4倍にしてステレオ録音された曲(LP2またはLP4)を再生することがで きます。録音された方法により、ステレオ再生 / LP2ステレオ再生 / LP4ステレオ再生 / モノラル
- 再生は自動的に切り換わります。 • 動作中は本体のOPRランプが点灯します。■を押して再生を止めるとOPRランプは消えます。
- リモコンの表示は、■を押してから数秒後に消えます。

▶いろいろな聞きかた

リモコン **CDEFGHJ**



プレーヤー本体(裏面) 🛮 🗓 AVLS -

リモコンのPLAYMODEボタン、RPT/ ENTボタンを使って、いろいろな聞き方 でお楽しみ頂くことができます。

再生状態(再生モード)を選ぶ

1 PLAYMODEボタンをくり返し押 再牛状態は4種類から選べます。

			再生状態表示	
003	13:52	3	SHUF	

(2,2,2, 1,2	
表示	再生状態
(表示なし)	ディスク全曲を1回再生します (通常の再生)。
1	今、再生している曲のみを再 生します(1曲再生)。
SHUF	全曲を順不同に並びかえて再 生します(シャッフル再生)。
PGM	好きな順に曲を並べ替えて再 生します(プログラム再生)

好きな順に曲を並べ変えて聞く (プログラム再生)

1「PGM」が表示されるまで、リモコ ンのPLAYMODEボタンをくり返

888 <PGM01 €

2 リモコンの回転つまみをI◀ または▶▶●側へ回して曲を選ぶ。

ı	©©2KPGMØ1 ←> → → → → → → → → → → → → → → → → → →
ı	3 リモコンのRPT/ENTボタンを押

曲が決定します。 *888* ⟨PGM02 ←೨

4 手順2、3をくり返して好きな順に曲

5 選び終わったら、RPT/ENTボタン を2秒以上押す。 設定が確定し、1曲めから再生が始まり ます。

再生が終わったとき、または途中で止めたと きも、プログラムは残っています。

全部で20曲までプログラムできます。 • 設定は、パーソナルディスクメモリーに登録 できます

• ディスクを出し入れすると設定は解除されま

いと、それまでの設定でプログラムが確定し

くり返し聞く(リピート再生)

ます。

通常の再生や1曲再生、シャッフル再生、

1 再生中にRPT/ENTボタンを押す。

|883 | 01:35 😌 👨 |

音質を設定する

「

(デジタルサウンドプリセット)

ことができます。

再生中に、お好みの音質を2種類設定する

1 リモコンのSOUNDボタンをくり返

し押し、「SOUND1」または

□□3 03:40 ← sound1

2 再生中、リモコンのSOUNDボタン

BASS(低音)の設定画面になります。

さらにもう一度SOUNDボタンを2秒

以上押すと、TREBLE(高音)の設定画

BASSのときは「B」、TREBLEのとき

3 リモコンの回転つまみを◄◄または

またはTREBLEの強弱を設定す

▶▶●側へくり返し回し、BASS

カーソルが動きます。(- 2の位置)

GG3BF=**□**=F==H€> sound1

「SOUND2 を選ぶ

を2秒以上押す。

面になります。

は「T」と表示されます。

リピート再生表示

プログラム再生をくり返し聞くことができ

(スピードコントロール) • 停止状態での設定の途中、5分間何も操作しな

> 語学学習などで再生速度を変えたいときに 便利です。速度は7種類から選ぶことがで

1 再生中にリモコンのDISPLAYボタ ンを2秒以上押す。

2 リモコンの回転つまみを**◄** または ▶▶▶■側へ回して「SPEED」を点滅 させ、リモコンの■ボタンを押す。 再生速度の設定画面になります。

3 回転つまみを**|**◀◆または**|**▶▶**|**側へ 回して再生速度を選ぶ。 音を聞きながら選んでください。 カーソルは現在の再生速度、 + は再生 速度が100%を表します。

例)再生速度が元の速度の95%のとき - とカーソルが交互に点滅します。



80%から110%まで、5%ごとに7段階 で設定できます。 **4** ■ボタンを押す。

100%以外に設定すると、経過時間表 示の右側に「S」が表示されます。 00 1 01:20 S ← sound1

設定は、パーソナルディスクメモリーに登録する

設定が確定します。

・ 本体の操作ボタンでは、設定できません。 • 再生速度の設定を変えると再生音も変わりま

• ディスクを出し入れすると、設定は100%に

録する**日**

ディスクの設定情報を登録します。一度登

- 4から+3の8段階で設定することがで BASS設定画面またはTREBLE設定画 • 音量 面でSOUNDボタンを2秒以上押す 再生モード

設定した音質を選ぶには リモコンのSOUNDボタンをくり返し押して 選びます。表示なしを選ぶと、デジタルサウン

お買い上げ時の設定は 「SOUND1」のとき

• 「SOUND2」のとき BASS: +3,TREBLE: ±0

設定は、パーソナルディスクメモリーに登録 することができます。

できます。

き、設定によっては音量を上げすぎると音が

割れたり、ひずんだりすることがあります。

• 本体の操作ボタンでは、設定できません。 · デジタルサウンドプリセットを使っていると

と、「No Entry!」が2秒間表示されます。

再生速度を変える日

一度登録したディスクを別の機器で編集した り、録音したりすると、別のディスクと認識さ れ、登録されている情報は無効になります。

曲名や曲の時間を見る

曲名やディスク名、曲番、曲の経過時間、 録音されている曲数を確認できます。

から、自動的に消去されます。

1 リモコンのDISPLAYボタンを押

押すたびに表示は以下のように変わり

曲番 経過時間 曲番 曲名1) 総曲数 ディスク名1 トラックモード

) 文字情報が記録されているときのみ表示され

2) 各トラックモード表示の意味 ステレオ録音された曲 「Mode:SP」

2倍モードでステレオ録音 「Mode:LP2」 「Mode:LP4」 4倍モードでステレオ録音 「Mode:MONO」 モノラル録音された曲

アラームを鳴らす

電車などで乗り越しを防いだりするのに便

利です。アラームが鳴るまでの時間は1分か

ら99分の間で設定することができます。

1 リモコンのDISPLAYボタンを2秒

2 リモコンの回転つまみを**◄** または

滅させ、リモコンの■ボタンを押

3 リモコンの回転つまみをI◀◀ または

4 回転つまみを**|**◀<または**|**▶▶**|**側へ

くり返し回してアラームが鳴るまで

回転つまみを回すたび、「TIME:01」か

ら「TIME:99 (1分から99分)までが表

示され、1分刻みで設定することがで

せ、■ボタンを押す。

□□ | TIME:01 🗨 🍽

(●))が点灯します。

の時間を選ぶ。

きます。

5 ■ボタンを押す。

時間が確定します。

▶▶■側へ回して「ON」を点滅さ

▶▶**→**側へ回して「M-TIMER」を点

トラックモードは、再生中のみ表示されます。 表示されてから2秒後に、自動的に経過時間表示

(メロディタイマー)

以上押す。

に戻ります。

▶その他の機能

ディスクごとに設定を記

(パーソナルディスクメモリー)

• 音質(デジタルサウンドプリセット)

1 リモコンのDISPLAYボタンを2秒

2 リモコンの回転つまみを**◄** または

「Entry?」が点滅します。

00}Entry7: €

3 ■ボタンを押す。

登録を削除するには

れます。

▶▶■側へ回して「PERSONAL」

を点滅させ、リモコンの■ボタンを

「Entry OK」と表示され、現在のディ

登録から削除したいディスクを入れ、内容

を確認します。手順2で「Erase?」を点滅

させ、■ボタンを押します。「Erase OK」

と表示され、ディスクの設定情報が削除さ

登録していないディスクでこの操作を行う

スクの設定情報が登録されます。

• 再生速度(スピードコントロール)

-4 +0 +3 録したディスクを再度入れ直すと、設定情 報は自動的に呼び出されます。 次の設定情報が登録できます。

• プログラム設定

以上押す。

と、BASSとTREBLEの各設定画面が 切り換わります。 設定中に、SOUNDボタンを短く押す と、そのときのBASSまたはTREBLE の設定が確定し、もう一方の設定画面 に切り換わります。

リモコンのRPT/ENTボタンを押 設定が登録され、再生表示に戻ります。

「SOUND1」、「SOUND2」または、表示なしを ドプリセットは解除されます。

BASS: +1. TREBLE: +0

・ 再生中、一時停止(■)中でも設定することが

• ディスク20枚分まで登録することができます **6** 回転つまみを**◄**◀または**▶▶**●側へ が、20枚を越えると再生した時期が古いもの

回して、アラームの種類を選ぶ。 ØØ∤MELODY:2 €€®

MELODY: 1 メロディ(天国と地獄)

アラームが鳴るまでの時間を確認する

メロディ(四季)

MFLODY: 2

7 ■ボタンを押す。

設定が確定します。

MELODY: 3 ビープ音

アラームは3種類から選ぶことができ

アラームの種類

リモコンの表示窓

残量がありません。リモコンの「LOW BATT」表示が点滅し、電源が切れます。

使用電池 停止させ、しばらくすると表示されます。 再生中や再生一時停止中の場合は手順3ま でをもう一度行うと表示されます。 水素雷池

途中で止めるには リモコンのDISPLAYボタンを2秒以上押 します。

予約を解除するには 手順3で「OFF」を選び、■ボタンを押しま

アラームを止めるには

いずれかのボタンを押します。ボタンを押 すと、アラームは止まりますが、そのボタ ン本来の機能はしません。

ムが設定されます。 • アラームは1分間鳴り、その後は設定が解除さ れます。停止中にアラームが鳴り終わると、 約10秒で電源が切れます。再生中にアラーム

手順3で操作を終了すると前回の設定でアラー

が鳴り終わると、そのまま再生が続きます。

手順3で「ON」を選んだ時点で、タイマーはカウ ントを始めます。また、手順4でアラームがなるま での時間を変更した時点でカウントをやり直し

音もれを抑え耳にやさし い音にする■ (AVLS)

1 本体のAVLSスイッチを「LIMIT」に 音量を調節しても、一定のレベル以上 大きくなりません。

AVLSを解除するには AVLSスイッチを「NORM」にします。

誤操作を防ぐし

HOLDを解除するには

します。

1 HOLDスイッチを**→**の方向にずら

リモコンのHOLDスイッチをずらす と、リモコンの操作ボタンが、本体の HOLDスイッチをずらすと、本体の操 作ボタンが働かなくなります。

HOLDスイッチを矢印と逆の方向にずら

← 残量が少なくなってます。

■ 電池が消耗しています。

ステレオ LP2 LP4 (通常) ステレオ ステレオ 充電式ニッケル 約29 約33 時間 時間

時間 LR6(SG)²⁾ 充電式ニッケル 約76 水麦雷池と 時間 アルカリ乾電池2)


日本製ソニースタミナアルカリ乾電池LR6 (SG)で測定しています。

> 雷池の持続時間は、周囲の温度や使用状態、雷池 の種類により、短くなる場合があります。

コンセントにつないで使

充電式電池が入っていたら、取り出し ます。 **2** ACパワーアダプター (AC-E15L: 別売り)を乾電池ケー

ス側面のDC IN 1.5Vジャックにつ なぐ。 **3** ACパワーアダプターをコンセント



ACパワーアダプターをつないで使うときも、電

充電式電池・乾電池の取

り換え時期は「人 ご使用中、リモコンの表示窓の電池残量表

示でお知らせします。

▶電源について

電池の持続時間 (EIAJ¹))

(100%充電時) アルカリ乾電池 約42

) EIAJ(日本電子機械工業会)規格による測定値 です(ソニーMDWシリーズのミニディスクを

1 乾電池ケースを本体に取り付ける。



分解しないでください ミニディスクプレーヤーに使われているレーザ 一光が目にあたると危険です。

レンズに触れないでください レンズが汚れると音飛びが起きたり、再生でき なくなったりする場合があります。 また、ほこりがつかないように、ディスクの出し 入れ以外はふたを開けないでください。

ACパワーアダプターおよびカーバッ

テリーコードについて この製品には、別売りのACパワーアダプター AC-E15L(極性統一形プラグ・EIAJ規格) ま たは別売りのカーバッテリーコードDCC F215(極性統一形プラグ・FIAJ規格)をご使用く ださい。上記以外の製品を使用すると、故障の

> \Diamond 極性統一形プラグ

原因になることがあります。

充電について

- 充電には必ず付属の充電器をお使いください。 • 付属の充電器では、指定の電池以外は充電し ないでください
- お買い上げ時や長い間使わなかった充電式電 池では持続時間が短いことがあります。これ は電池の特性によるもので、数回使えば充分
- 充電されるようになります 充電式電池を充分に充電しても使える時間が 通常の半分くらいになったときは、新しい充 電式電池と取り換えてください。
- 長時間使用しないときは、充電式電池を本体 から取り出しておいてください。
- 充電が終わったら、早めに充電器をコンセン トから抜いてください。長時間差したままに すると、電池の性能を低下させることがあり
- 急速充電器のため、充電中および充電直後は 充電器や充電式電池が一時的に熱くなること があります。その場合には充電ランプが消え て5分程してから充電式電池を取り出してくだ

日本国内での充電式電池の廃棄について ニッケル水素電池は、リサイ



充電式電池の収集・リサイクルおよびリサイク ル協力店に関する問い合わせ先

社団法人雷池丁業会 TEL: 03-3434-0261 ホームページ: http://www.baj.or.jp

海外での充電式電池の廃棄について 各国の法規制にしたがって廃棄してください。

乾電池ケースについて 付属の乾電池ケースは本機専用です。付属の乾電 池ケース以外は絶対に使用しないでください。

取り扱いについて

- 落としたり、強いショックを与えたりしない でください。故障の原因になります。 リモコンやヘッドホンのコードを強くひっぱ
- らないでください。 次のような場所には置かないでください
- ― 温度が非常に高いところ(60 以上)
- 直射日光の当たる場所や暖房器具の近く
- 一窓を閉めきった自動車内(とくに夏季)
- ― 風呂場など、湿気の多いところ
- 磁石、スピーカー、テレビなどの磁気を帯
- びたものの近く ― ほこりの多いところ
- 付属のヘッドホンをご使用中、肌に合わない と感じたときは早めに使用を注意して医師ま たはお客様ご相談センターにご相談くださ

温度上昇について 充電中および長時間お使いになったときに、本 体の温度が上昇することがありますが、故障で

動作音について 本機は省電力の動作方式になっています。

そのため、動作中は断続的に動作音がしますが 故障ではありません。

音量を上げすぎると音が外にもれます。音量を

上げすぎて、まわりの人の迷惑にならないよう

に気をつけましょう。雑音の多いところでは音

量を上げてしまいがちですが、ヘッドホンで聞

くときはいつも呼びかけられて返事ができるく

付属のリモコンは本機専用です。また、他機種

に付属のリモコンでは本機の操作はできませ

ミニディスクの取り扱いについて

ミニディスク自体はカートリッジに収納される。

るように次のことにご注意ください。

― ミニディスクに直接触れない

無理に開けるとこわれます。

れ、 ゴミや指紋を気にせず手軽に取り扱える

ようになっています。ただし、カートリッジ

のよごれや反りなどが誤動作の原因になるこ

ともあります。いつまでも美しい音で楽しめ

シャッターを手で開けないでください。

シャッター カートリッジ

直射日光が当たるところなど温度の高いと

ころや湿度の高いところには置かないでく

ださい。また、砂浜など、ディスクに砂か

入る可能性のあるところには放置しないで

カートリッジ表面についたほこりやゴミ

を、乾いた布でふき取ってください。

貼らないでください。必ず、ラベル用のくぼ

ディスクに付属のラベルは所定以外の位置に

万一故障した場合は、内部を開けずに、お買い

上げ店またはソニーのサービス窓口にご相談く

表面が汚れたときは、水気を含ませた柔らかい

ヘッドホンおよびリモコンプラグのお

常によい音でお聞きいただくために、プラグを

ときどき柔らかい布でからぶきし、清潔に保っ

てください。汚れていると、雑音や音切れの原

— 持ち運ぶときや保管するときはケースに入

- 置き場所について

- 定期的にお手入れを

みに合わせて貼ってください。

お手入れ

表面が汚れたときは

ますので使わないでください。

手入れについて

因になることがあります。

らいの音量を、目安にしてください。

リモコンについて

ヘッドホンについて 付属のヘッドホンは音もれ防止タイプですが、

- ⇒ ディスクを入れてください。
 - ホールド機能が働いている(操作ボタンを押す とリモコンに「HOLD」表示が出る)。

故障かな?と思ったら

ックしてみてください。

操作を受けつけない

DISC」表示が出る)。

サービス窓口にご相談になる前にもう一度チェ

ご不明な点があるときは、テクニカルインフォ

メーションセンターへお問い合わせください。

• ディスクが入っていない(リモコンに「NO

- → HOLDスイッチを矢印と逆方向にして、ホ ールド機能を解除してください。 ・ リモコンで設定を行う状態になっている(本体 のボタンを押すとリモコンに「MENU」表示が
- → 操作をリモコンで終了させるか、リモコン
- をいったん抜いてください。 • 結露(内部に水滴が付着)している。
- ⇒ ディスクを取り出して、数時間待ってくだ
- 充電式電池または乾電池が消耗している(リモ コンに「LOW BATT 表示が点滅する)。 → 充電式電池を充電するか、乾電池を新しい
- 電池が正しく入れられていない。 ⇒ 電池の⊕端子と⊝端子を正しく入れ直して ください

ものと交換してください。

- 何も録音されていないディスクが入っている (リモコンに「BLANKDISC」表示が出る)。 → 録音されたディスクを入れてください。 • ディスクが損傷している(リモコンに「DISC
- Err」表示が出る)。 → ディスクを入れ直す。それでも表示が出る ときは、他のディスクと取り換えてくださ
- 使用中、衝撃や過大な静雷気、落雷による雷源 電圧の異常などのために強いノイズを受けた。 ⇒ 次の手順で操作し直してください。
- **1** すべての電源をはずす。
- 2 約30秒間そのままにする。 **3** 電源をつなぐ。

通常の再生ができない • リピート再生を指定した。

⇒ リモコンのRPT/FNTボタンを押して、 ₲(リピート)表示を消してから再生を始め

ディスクの1曲目から再生できない

- 前回再生したときディスクの途中で止めた。 ⇒ リモコンの回転つまみをI◀◀側へくり返し 回す(本体ではⅠ◀◀ボタンをくり返し押す) か、1度ふたを開けると、1曲目から再生で
- 曲順を変えた設定でディスク情報が、パーソ ナルディスクメモリーに登録されている。 ◆ 登録しているディスク情報を削除する。

再生中に音がとぎれる

- 振動の多い場所に置いている。
- ⇒ 振動の少ない場所で使ってください。 • ナレーションやイントロなど1曲の録音時間が極 端に短いと、音がとぎれることがあります。

雑音が多い

- 布で軽くふいたあと、からぶきをします。シン ナー、ベンジン、アルコールなどは表面を傷め • テレビなど強い磁気を帯びたものの近くに置 いている。
 - → テレビなどから離して置いてください。

瞬間的なノイズが聞こえる

• LP4(4倍モード)でステレオ録音された音を 再生している。 ◆ LP4ステレオ録音した音を再生した場合、 圧縮方式の特性により、ごくまれに瞬間的 なノイズが聞こえることがあります。

充電できない

• 充電池が充電器の中にしっかり入っていな

- → しっかりと入れてください。
- ヘッドホンから音が出ない • ヘッドホンがしっかりと差し込まれていない。 → ○ジャックにしっかりと差し込んでくださ
- ◆ ヘッドホンをリモコンにしっかりと差し込 んでください
- 音量が小さすぎる。
- → リモコンの回転つまみを引いてVOL + / -側へ回して(本体ではVOLUME + / - ボタ ンを押して)、音量を調節してください。
- ⇒ 本体のAVLSスイッチを「NORM」にしてく

主な仕様

用)

エラー訂正方式

コーディング

変調方式

チャンネル数

周波数特性

ワウ・フラッター

雷池持続時間

本体寸法

ご覧ください。

最大外形寸法(EIAJ*)

(FIAJ*)

サンプリング周波数

44.1 kHz

ATRAC3 — LP2

ATRAC3 — LP4

ステレオ2チャンネル

モノラル1チャンネル

実用測定限界値以下

 $20 \sim 20.000 \, \text{Hz} \pm 3 \, \text{dB}$

ヘッドホン:ステレオミニジャック

外部電源ジャック 定格DC 1.5 V

(幅/高さ/奥行き、最大突起含まず)

(幅/高さ/奥行き、突起部含む)

約 110g(本体+充電式電池NH-14WM)

* EIAJ(日本電子機械工業会)規格による測定値

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変

本機は、ドルビーラボラトリーズの米国および外

ACパワーアダプター AC-E15L

カーコネクティングパック CPA-8

ステレオヘッドホン* MDR-D55

MDR-D77, MDR-F888SPなど

SRS-Z750、SRS-Z1000など

ミニディスクキャリングポーチ

MDラベルプリンター MZP-1

゛ヘッドホンは、本体のΩジャックにつなぐと

きも、リモコンにつなぐときも、ステレオミ

ニプラグのものをお求めください。マイクロ

車載用ロータリーコマンダー

アクティブスピーカー SRS-Z500

ミニディスクソフトキャリングポーチ

カーバッテリーコード DCC-F215

更することがありますが、ご了承ください。

国特許に基づく許諾製品です。

別売りアクセサリー

MD-4CPMN/V

MD-4SCPL/N

プラグのものは使えません。

RM-WMC1

ステレオミニプラグ

マイクロプラグ

1.400 mAh、Ni-MH)1個

アルカリ乾雷池(単3形)1本

約 78 0 x 14 0 x 72 0 mn

約80.5×15.0×75.0 mn

約85a(本体のみ)

最大出力 5 mW + 5 mW(EIAJ*、16)

「充電式電池・乾電池の取り換え時期は」を

充電式電池(付属: NH-14WM、1.2 V、

レーザー

形式 ミニディスクデジタルオーディオシステム 再生読み取り方式 非接触光学式読み取り(半導体レーザー使

ATRAC(アダプティブトランスフォーム

アコース ティックコーディング)

GaAlAs MOWダイオード

= 790 nm

• この製品には保証書が添付されていますの で、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取

保証書とアフターサービス

• 所定事項の記入および記載内容をお確かめの うえ、大切に保存してください。 • 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

• 調子が悪いときはまずチェックを 約300 rpm ~ 2,700 rpm この説明書をもう一度ご覧になってお調べく アドバンスドクロスインターリーブリート それでも具合の悪いときはサービスへ ソロモンコード(ACIRC)


お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓 口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓 口にご相談ください。

保証期間中の修理は 保証書の記載内容に基づいて修理させていた だきます。詳しくは保証書をご覧ください。 ・ 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要


望により有料修理させていただきます。 • 部品の保有期間について 当社ではポータブルミニディスクプレーヤー の補修用性能部品(製品の機能を維持するため に必要な部品を、製造打ち切り後最低8年間 保有しています。この部品保有期間を修理可 能の期間とさせていただきます。保有期間が 経過した後も、故障箇所によっては修理可能 の場合がありますので、お買い上げ店か、+ ービス窓口にご相談ください。

各部のなまえ




- charge
- ■ボタン VOLUMF (音量)+/- ボタン 3 電池入れ
- 4 AVLS(音量リミット)NORM/LIMIT スイッチ(裏面) HOLD(誤操作防止)スイッチ(裏面)
- 6 ► ボタン
- 7 ▶►I/►ボタン 8 OPRランプ
- 9 OPENつまみ
- 10 (ヘッドホン)ジャック

リモコン付きヘッドホン



- 1 ヘッドホン 2 ステレオミニプラク
- 4 SOUNDボタン
- 5 RPT/FNTボタン 6 PLAYMODE ボタン
- 7 DISPLAY ボタン 8 ■ 停止 ボタン
- 9 回転つまみ ◄ / ▶ ▶ ▶ 1 停止中に▶▶▶●側へ回すと再生、再 生中に▶▶▶■側へ回すと頭出し、回 したままにすると早送り、再生中に **◄**■側へ回すと頭出し、回したまま にすると早戻しとなります。
- 10 回転つまみ VOI (音量)+/ 回転つまみを引いて回すと音量が調節 できます。
- 11 HOLD スイッチ リモコンのボタンが働かなくなり、誤 操作を防ぎます。
- 12 表示窓

As you read, refer to the



Getting started A Charge the supplied rechargeable battery, before using it for the first time. Other choices are a dry battery and house current 1 Charge the supplied rechargeable battery NH-14WM with the supplied batter

After about 1.5 hours, charging ends and the lamp turns off. (To get maximum performance from battery, continue charging it for another hour after the Because of the fast charging rate of the pattery charger, the charger and the battery may become temporarily hot while the battery is being charged or right after charging is completed. In this case, remove the battery from the charger for 5 minutes after the lamp turns off.

A fully-charged battery should power

consecutive playback for about 29 hours before you need to recharge it. You can charge the battery 300 times

2 Open the rechargeable battery artment lid and insert the charged battery with correct polarity. To use a dry battery, insert one LR6 (siz AA) alkaline dry battery (not supplied) into the supplied dry battery case, and attach the battery case to the playe

Connect the supplied headphones to the mote control. Connect the remote control to Ω jack of Slide HOLD on the remote control and the player to the direction of the arrow shown in the illustration.

►MD playing

Playing an MD B

- 1 Insert an MD.) Slide OPEN. (2) Insert the MD with the label side
- facing up, and press the lid down to
- 2 Play the MD.
- 1) Turn the control towards | ▶▶▶ on the remote control (or oress $\blacktriangleright \blacktriangleright I/\blacktriangleright$ on the player). When using the remote control, a
- short beep sounds in the headphones 2 Pull and turn VOL +/- on the remote control (or press VOLUME +/- on the olayer) to adjust the volume The volume indicator appears on the emote control to allow you to check the volume

Other disc operation

Stop

Pause

Find the

track

beginning of

Do this (Beeps in the headphones)	1	Press PLAYMODE on the remote control repeatedly until " <i>PGM</i> " appears in the display.	
Press ■ (A long beep)	2	Turn the control on the remote control	
Press II on the remote		towards ◄◄ or ▶▶ to select a trace	
control. (Continuous short	3	Press RPT/ENT on the remote control to	

4 Repeat step 2 and 3 to program more Turn the control towards **◄** on the remote control. 5 Press RPT/ENT for 2 seconds or more The settings are entered and playback starts from the first programmed track. Press | on the player

enter a track number

removed from the player.

during playback.

sets of these adjustments.

"SOUND2"

Repeat play

• All program settings are lost when the disc is

• If no settings are made for 5 minutes while the

1 Press RPT/ENT on the remote control

"

appears in the display

(Digital Sound Preset) D

To adjust the sound quality

You can make adjustments to the sound

1 Press SOUND on the remote control

quality to suit your taste, and then store two

repeatedly to select "SOUND1" or

The player changes to the bass-setting

display switches to the treble (or vice

When you press SOUND for a short time

while adjusting the bass or the treble, the

setting for that sound is entered and the

display switches to the other sound

The sound can be adjusted in 8 steps

The sound settings are stored and the

playback display appears again.

Press SOUND repeatedly to select "SOUND1," "SOUND2," or off (no display). Selecting no

splay turns off the Digital Sound Prese

from -4 to +3.

4 Press RPT/ENT.

To select a preset sound

"SOUND1": bass +1 troble +0

"SOUND2": bass +3, treble ±0

mode. Pressing SOUND for 2

player is stopped, the settings made up to that

	once.
Listen to the beginning of the previous track	Turn the control towards I◀◀ on the remote control repeatedly. (Continuous three short beeps) Press I◀◀ on the player repeatedly.
Listen to the beginning of the next track	Turn the control towards ►► on the remote control. (Two short beeps) Press ►► on the player once.
Go backwards while playing*	Turn and hold the control towards I◀ on the remote control.

Press II on the remote

(Three short beens)

playback.*

control again to resume

Go forward Turn and hold the control while playing* towards ▶▶▶ on the Hold down ▶► on the player

Remove the Press ■, and then slide 2 During playback, press SOUND for 2 OPEN.* When you press ◄ or ► on the player during pause, the player resume

Hold down **◄** on the

If you turn and hold the control towards seconds again changes the player back to the treble-setting mode down ► or ► on the player) during pause, you can fast forward/rewind without 3 Turn the control on the remote control listening to the playback sound. towards ◄ or ►► repeatedly to * Once you open the lid, the point to star adjust the bass or the treble

playback changes to the beginning of the first When you press SOUND for more than 2 seconds while adjusting the bass, the

When removing the disc, make sure to press About the anti-skip function The anti-skip function provides resistance to ribrations for varying lengths of time, depending

on the playback mode of the track.

1 7		
Vlode	Display	Vibration resistance time
Stereo	(none)	Approx. 40 sec.
LP2* stereo	LP2	Approx. 80 sec.
LP4* stereo	LP4	Approx. 160 sec.
Monaural	MONO	Approx 90 coc

Monaural MONO Approx. 80 se The player can play the track recorded by double or 4 times long mode (LP2 or LP4). Normal stereo playback, LP2 stereo playback LP4 stereo playback or monaural playback is automatically selected to match the audio

► Various ways of playback

Changing the play mode C

You can select various play modes using the PLAYMODE and RPT/ENT buttons on the

Selecting the play mode

1 Press PLAYMODE. Each time you press this button, the play mode changes as follows:

Display	Play mode
(none) (normal play)	All the tracks are played once.
1 (single play)	A single track is played once.
SHUF (shuffle play)	All the tracks are played in random order.
PGM (program play)	Tracks are played the order that you specified.

Listening to tracks in a desired sequence (Program play)

- rs in the
 - Press to set the playback speed During playback speed other than normal. "S" appears to the right of the

 - Settings cannot be changed through the operation buttons on the playe

3 Turn the control towards ► or ► ► ■

"+" shows the normal speed and the

cursor shows the playback speed you are

to select the playback speed.

- The playback sound will be affected by the playback speed.All settings will be lost when you remove the

Storing the settings for individual discs (Personal Disc Memory)

The player can store the various settings for each disc, and then retrieve them whenever the disc is inserted. Do the following procedure to store the volume, play mode program setting, the sound quality (Digital Sound Preset), and playback speed (speed control) settings for a disc

- Press DISPLAY on the remote control for 2 seconds or more
- **2** Turn the control on the remote control towards I◀◀ or ▶▶▶ until PERSONAL" flashes in the display, and then press ■ on the remote control "Entry?" flashes in the display.
- **3** Press on the remote control. "Entry OK" appears in the display and the disc settings are stored in the playe

To Erase the disc information Insert the disc whose information is to be erased and verify its contents. Do steps 1 and 2 until "Erase?" flashes in the display, and then press ■. "Erase OK" appears in the display and the disc information is erased. If you try to erase the disc information of a disc that has never been stored. "No Entry!"

appears in the display for 2 seconds.

- Settings can be stored for up to 20 discs. Any settings stored thereafter will replace the settings for the MD with the oldest playback
- · If you use another minidisc recorder to edit or add tracks to a disc whose settings have been stored on the player, the disc will no longer be recognizable by the player and the stored information will become useless

To know the track name and playing time G

During playback, press DISPLAY on the remote control. Each time you press DISPLAY, the elapsed time of the current track and the track number, the track name and number, the disc name and the number of tracks recorded or the MD, the mode that the track was recorded

Standard mode (stereo

 $2 \times \text{mode} (2 \times \text{normal})$

 $4 \times \text{mode} (4 \times \text{normal})$

playing time)

playing time)

in and number appear Digital Sound Preset factory settings e Digital Sound Preset factory settings are a The mode that each track was recorded in is indicated as follows:

"Mode : SP"

"Mode : LP2"

"Mode : LP4"

Timer)

"Mode: MONO" Monaural

The mode indication appears only during

Setting the alarm (Melody

playback. It appears for 2 seconds, and is then

replaced by the elapsed time of the current track.

• Settings cannot be changed through the operation buttons on the player.

When you use the Digital Sound Preset, the sound may break or become distorted when the volume is turned up too high, depending on the settings.

(Speed Control) The variable playback function is convenient The playback speed can be adjusted in 7

To change playback speed

1 Press DISPLAY on the remote control for econds or more during playback.

2 Turn the control on the remote control

towards **◄◄** or ▶▶▶ until "SPEED" flashes in the display, and then press ■ The player changes to speed-setting

3 Turn the control on the remote control towards ► or ► ► repeatedly until "ON" flashes in the display, and then press \blacksquare on the remote control. (•) appears.

one-minute intervals

Display

7 Press **■**.

the alarm

procedure

the remote control.

To stop the alarm

MELODY: 1

The alarm is set

5 Press ■ on the remote control.

6 Turn the control towards ► or ► ►

You can select from three kinds of

MELODY: 2 Melody (The Four

MELODY: 3 Beep sound

To check the remaining time until

Stop playback. The remaining time will

appear in the display after a short while

To exit from the alarm setting

. Press DISPLAY for 2 seconds or more

Select "OFF" in step 3, and then press ■ on

Note that this will not activate the button's

To cancel the alarm settings

Press any button to stop the alarm.

time during play or play-pause

Do steps 1 to 3 again to display the remaining

Alarm sound

Melody (Orpheus in

the Underworld)

repeatedly to select the sound

The specified time is set.

4 Turn the control towards ► or ► ► • exhausted, "LOW BATT" flashes in the repeatedly to specify the desired time. display on the remote control and the power Each time you turn the control, the goes off. indication moves from "TIME 01" to "TIME 99" (1 minute to 99 minutes) in The battery life may be shorter depending on perating conditions, the surroundin

Using on house current L

Before using the player, remove the echargeable battery if it is installed.

temperature, and the battery type.

When to recharge or replace the

When the battery indication changes to

the rechargeable battery or the dry battery is

weak. Recharge the rechargeable battery or

replace the dry battery. When the battery is

2 Attach the supplied battery case and connect the AC-E15L AC power adaptor (not supplied) to the DC IN 1.5V jack o

3 Connect the AC power adaptor to a wall Do not use any other AC power adaptor

The battery indication mark is displayed while using the AC power adaptor

The timer will begin counting from the momen alarm setting in step 4, timer will begin counting

To protect your hearing (AVLS)

Set AVLS (Automatic Volume Limiter System) on the player to LIMIT. The volume is kept at a moderate level, ever if you try to turn the volume above the

To cancel the AVLS function Set AVLS to NORM to cancel the AVLS

To lock the controls (HOLD)

Slide HOLD on the remote control in the in the direction of the to lock the controls of the player

Slide to the opposite direction of the arrow.

▶Power Sources

►Other operations

The alarm is convenient for reminding yourself of important events, like getting off the train at your station. The alarm can be set to sound in 1 to 99 minutes.

1 Press DISPLAY on the remote control for seconds or more

2 Turn the control on the remote control towards ◄ or ▶▶ repeatedly until "M-TIMER" flashes in the display, and

direction of the to lock the controls of the remote control and slide HOLD on the player

To unlock the controls

Using on a battery K Insert one LR6 (size AA) alkaline dry battery

(not supplied) into the supplied dry battery case with correct polarity, and then attach the supplied battery case to the player. playback for about 42 hours2) before you need to replace it. If you use both a dry battery¹ and a rechargeable battery³⁾ (consecutively the total playback time should be about 76

battery produced in Japan.

Industries Association of Japan) standard (using a Sony MDW-series Mini-disc). 3) With a fully charged battery

The dry battery¹⁾ should power consecutive

When using Sony "STAMINA" alkaline dry

2) Measured in accordance with EIAJ (Electron

von line http://www.world.sonv.com/